



LICIAKOLOR



DMX

Mode 4 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Rouge	0-255	0-100%
2	Vert	0-255	0-100%
3	Bleu	0-255	0-100%
4	Blanc	0-255	0-100%

Mode 6 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Intensité	0-255	0-100%
2	Rouge	0-255	0-100%
3	Vert	0-255	0-100%
4	Bleu	0-255	0-100%
5	Blanc	0-255	0-100%
6	Strobe	0-10	Pas de Fonction
		11-255	De Lent à Rapide

Mode 10 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Intensité	0-255	0-100%
2	Rouge	0-255	0-100%
3	Vert	0-255	0-100%
4	Bleu	0-255	0-100%
5	Blanc	0-255	0-100%
6	Strobe	0-10	Pas de fonction
		11-255	De Lent à rapide
7	Macro Couleur	0-9	Pas de fonction
		10-15	Blanc 10000°K
		16-21	Blanc 9000°K
		22-27	Blanc 8500°K
		28-33	Blanc 8000°K
		34-39	Blanc 7500°K
		40-45	Blanc 7000°K
		46-51	Blanc 6500°K
		52-57	Blanc 6000°K
		58-63	Blanc 5600°K
		64-69	Blanc 5000°K
		70-75	Blanc 4500°K
		76-81	Blanc 4000°K
		82-87	Blanc 3600°K
		88-93	Blanc 3200°K
94-99	Blanc 3000°K		
100-105	Blanc 2700°K		

Canal	Description	Valeur	
7 (suite)	Macro Couleurs (Suite)	106-110	Lee 101
		111-115	Lee 102
		116-120	Lee 105
		121-125	Lee 106
		126-130	Lee 107
		131-135	Lee 110
		136-140	Lee 111
		141-145	Lee 115
		146-150	Lee 116
		151-155	Lee 118
		156-160	Lee 119
		161-165	Lee 121
		166-170	Lee 124
		171-175	Lee 126
		176-180	Lee 127
		181-185	Lee 128
		186-190	Lee 132
		191-195	Lee 135
		196-200	Lee 139
		201-205	Lee 147
		206-210	Lee 151
		211-215	Lee 152
		216-220	Lee 158
		221-225	Lee 164
226-230	Lee 174		
231-235	Lee 179		
236-240	Lee 180		
241-245	Lee 201		
246-250	Lee 203		
251-255	Lee 204		
8	Roue de Couleur Virtuelle	000-010	Pas de Fonction
		011-255	Voir sur le manuel
9	Auto	000-010	Pas de fonction
		011-60	Effet RGB
		61-110	Effet RGBW
		111-160	Effet changement 7 couleurs
		161-210	Effet Changement 15 couleurs
210-255	Mode Audio		
10	Vitesse des programmes AUTO	000-255	De lent à rapide