



LICIAKOLOR



GUIDE DE DÉMARRAGE

Réglementation

Cet appareil est parfaitement conçu. Il répond aux dispositions réglementaires actuelles : CE, ROHS, R&TTE

Recyclage

Appareil soumis à la DEEE (Collecte sélective). Contribuez à la protection de l'environnement en éliminant les matériaux d'emballage de ce produit via les filières de recyclage appropriées. Recyclez ce produit via une filière DEEE (déchets d'équipements électroniques). Ce produit doit être repris par votre revendeur ou doit être déposé dans un centre de collecte spécifique (déchetterie).

Garantie applicable en France

Le fabricant a apporté le plus grand soin à la conception et à la fabrication de votre produit pour qu'il vous apporte entière satisfaction. Néanmoins, s'il apparaissait que votre produit était défectueux, vous bénéficiez d'une garantie commerciale de 24 mois à compter de la date d'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, l'utilisateur doit présenter le produit au distributeur, accompagné du ticket de caisse ou la facture d'achat accompagnée du numéro de série.

Cette garantie, applicable en France, couvre tous les défauts du produit qui ne permettent pas une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les défauts liés à un mauvais entretien, une utilisation inappropriée, une usure prévisible ; ou si les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces liée à l'utilisation du produit, tel que Batterie, Lampe, Roues, pièces d'usures, etc...

Eu égard au défaut et à la pièce concernée, le garant décidera alors de procéder à la réparation ou au remplacement de ladite pièce.

Le garant est : **FREEVOX, 78 ALLÉE DES ÉRABLES, 93420 VILLEPINTE, 01.48.63.22.11.**

La durée de fourniture de pièces détachées est de deux ans.

La garantie commerciale prévue ci-dessus ne limite aucunement le droit de l'acheteur d'agir en garantie des vices cachés ou de non-conformité, tel que prévu aux codes civil et de la consommation Française.

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL

Toute personne impliquée dans l'installation, l'utilisation et la maintenance de cet appareil doit être qualifiée et suivre les instructions comprises dans ce manuel.

Soyez prudent risques de chocs électriques !

Avant la mise en fonction, soyez certain que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Afin de maintenir l'appareil en parfaites conditions, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et d'utilisation décrites dans ce présent document.

Notez que les dysfonctionnements liés à la modification de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil ne contient aucune partie remplaçable par l'utilisateur, pour toute intervention contactez votre revendeur.



Soyez prudent risque photo-biologique !
Attention !! Système d'éclairage professionnel
ne pas regarder le flux lumineux dans l'axe.



Risque d'incendie maintenir une distance minimale de 1 m entre le faisceau et une surface inflammable.

IMPORTANT :

Cet appareil doit être utilisé à une température ambiante inférieure à 40°.

Fixer le projecteur d'une façon stable.

Ne pas faire cheminer le câble d'alimentation avec les autres câbles.

Manipuler le câble d'alimentation avec les précautions d'usage.

Ne pas insérer d'objets dans les aérations.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Risque d'électrocution !

Ne pas connecter cet appareil à un bloc de puissance.

Ne pas mettre En / Hors fonction de manière répétée.

Cet appareil doit être relié à la terre

N'utiliser cet appareil qu'après vous être familiarisé avec ses commandes et fonctions.

Eviter tout contact avec les flammes, éloignez l'appareil des surfaces inflammables.

Laisser toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour permettre sa convection.

Déconnecter l'appareil du secteur, lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

Toujours débrancher l'alimentation en tenant la prise secteur et non le câble.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé ni endommagé, (prises et câbles)

Si l'appareil est tombé ou à reçu un choc, déconnecter le immédiatement du secteur et contacter un technicien qualifié pour le vérifier.

Si l'appareil a été soumis à d'importantes fluctuations de température, ne le mettez pas en fonction immédiatement, la condensation pourrait l'endommager en créant un CC (court-circuit).

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors fonction immédiatement. Emballer-le, (de préférence dans son emballage d'origine).

Ce produit doit être utilisé exclusivement par un adulte en bonne santé.

Il doit être installé hors de portée des enfants.

Ne jamais utiliser le produit sans surveillance.

Ne pas utiliser l'appareil dans des zones ATEX ou et à proximité de d'hydrocarbure ou de produit inflammable.

Cet appareil doit être utilisé conformément à ce manuel, pour éviter tous dysfonctionnement

Nettoyage

Penser à nettoyer régulièrement l'optique avec un chiffon micro-pore.

L'usage d'air comprimé permet de nettoyer le boîtier.

Le projecteur doit être sécurisé par une élingue de sécurité

Be green with*
Starway!



Starway prend soin de notre belle planète et adopte l'éco-attitude !
Retrouvez les manuels en ligne et bien plus encore en flashant
le QR code apposé sur les produits !

Le nouveau projecteur LICIAKOLOR réinvente l'éclairage événementiel en intégrant toutes les technologies de l'EventKolor, le célèbre projecteur sur batterie créé par Starway. Équipé de 4 LEDs 12W RGBW 4 en 1, son corps cylindrique IP54 en finition chrome reçoit des tubes «milky» de différentes hauteurs et reste compatible avec ceux des LiciaLeds. Vous l'utiliserez de manière autonome grâce à sa batterie lithium-ion et son chargeur intégré ou via son alimentation secteur en installation fixe. Il dispose d'un arceau de suspension et offre une compatibilité Wireless Solution pour une utilisation en DMX sans fil

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Source : 4 x LEDs 12W RGBW
- Angle d'ouverture : 15° Beam / 29° Field
- Modes : DMX (4 Ch / 6 Ch / 11 Ch) Auto - Maître/Esclave
- Télécommande IR
- RDM
- Wireless Solution
- IP 54
- Batterie Li-Ion
- Consommation Max 55W
- Poids : 3.3 Kg
- Dimensions : 275 x Ø 155mm
- Temps pour un chargement complet : 5H
- Temps d'utilisation à pleine charge :
de 5H à 12H selon utilisation

WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN



Mode 4 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Rouge	0-255	0-100%
2	Vert	0-255	0-100%
3	Bleu	0-255	0-100%
4	Blanc	0-255	0-100%

Mode 6 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Intensité	0-255	0-100%
2	Rouge	0-255	0-100%
3	Vert	0-255	0-100%
4	Bleu	0-255	0-100%
5	Blanc	0-255	0-100%
6	Strobe	0-10	Pas de Fonction
		11-255	De Lent à Rapide

Mode 10 Canaux

Canal	Description	Valeur	
1	Intensité	0-255	0-100%
2	Rouge	0-255	0-100%
3	Vert	0-255	0-100%
4	Bleu	0-255	0-100%
5	Blanc	0-255	0-100%
6	Strobe	0-10	Pas de fonction
		11-255	De Lent à rapide
7	Macro Couleur	0-9	Pas de fonction
		10-15	Blanc 10000
		16-21	Blanc 9000
		22-27	Blanc 8500
		28-33	Blanc 8000
		34-39	Blanc 7500
		40-45	Blanc 7000
		46-51	Blanc 6500
		52-57	Blanc 6000
		58-63	Blanc 5600
		64-69	Blanc 5000
		70-75	Blanc 4500
		76-81	Blanc 4000
		82-87	Blanc 3600
		88-93	Blanc 3200
		94-99	Blanc 3000
		100-105	Blanc 2700
		106-110	Lee 101
		111-115	Lee 102
		116-120	Lee 105
		121-125	Lee 106
		126-130	Lee 107
		131-135	Lee 110
		136-140	Lee 111
		141-145	Lee 115
		146-150	Lee 116
		151-155	Lee 118

Canal	Description	Valeur	
7 (Suite)	Macro Couleurs (Suite)	156-160	Lee 119
		161-165	Lee 121
		166-170	Lee 124
		171-175	Lee 126
		176-180	Lee 127
		181-185	Lee 128
		186-190	Lee 132
		191-195	Lee 135
		196-200	Lee 139
		201-205	Lee 147
		206-210	Lee 151
		211-215	Lee 152
		216-220	Lee 158
		221-225	Lee 164
		226-230	Lee 174
		231-235	Lee 179
		236-240	Lee 180
241-245	Lee 201		
246-250	Lee 203		
251-255	Lee 204		
8	Roue de Couleur Virtuelle	000-010	Pas de Fonction
		011-255	Voir sur le manuel
9	Auto	000-010	Pas de fonction
		011-60	Effet RGB
		61-110	Effet RGBW
		111-160	Effet changement 7 couleurs
		161-210	Effet Changement 15 couleurs
211-255	Mode Audio		
10	Vitesse des programmes AUTO	000-255	De lent à rapide

Retrouvez les différents modes DMX sur le manuel disponible en flashant le QR code apposé sur les produits ou en cliquant sur le lien ci dessous :

http://ftp.technique.freevoix.fr/STARWAY/900500F_LICIAKOLOR_FR/900500F_LICIAKOLOR_FR.pdf



STARWAY
Paris Nord 2
78 Allée des Erables
France
Tél. : +33 (0)820 230 007

