



ParKolor^{200HD}



DMX MAP

AFFECTATION DES CANAUX DMX

MODE RVB (6 Ch)

| Canal | Valeur | Fonction | Instantané / Fondu | Valeur par Défaut | |
|---------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 | 000-255 | Rouge | F | 255 | |
| 2 | 000-255 | Vert | F | 255 | |
| 3 | 000-255 | Bleu | F | 255 | |
| 4 | 000-255 | Zoom De 8° à 44.5° | F | 128 | |
| 5 | 000-255 | Macro | I | 0 | |
| 6 | Contrôle | | I | 80 | |
| | 000-010 | Dim Mode Selon Menu | | | Maintien de la valeur pendant 3 secondes |
| | 011-020 | Dim0 | | | |
| | 021-030 | Dim1 | | | |
| | 031-040 | Dim2 | | | |
| | 041-050 | Dim3 | | | |
| | 051-060 | Dim4 | | | |
| | 61-100 | Idle | | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | | |
| | 131-140 | Fan High | | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | | |
| | 161-200 | Idle | | | |
| 201-255 | Reset du Zoom | | | | |

MODE HSI (6 Ch)

| Canal | Valeur | Fonction | Instantané / Fondu | Valeur par Défaut | |
|---------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 | 000-255 | Hue | F | 255 | |
| 2 | 000-255 | Saturation | F | 255 | |
| 3 | 000-255 | Intensité | F | 0 | |
| 4 | 000-255 | Zoom De 8° à 44.5° | F | 128 | |
| 5 | 000-255 | Macro | I | 0 | |
| 6 | Contrôle | | I | 80 | |
| | 000-010 | Dim Mode Selon Menu | | | Maintien de la valeur pendant 3 secondes |
| | 011-020 | Dim0 | | | |
| | 021-030 | Dim1 | | | |
| | 031-040 | Dim2 | | | |
| | 041-050 | Dim3 | | | |
| | 051-060 | Dim4 | | | |
| | 61-100 | Idle | | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | | |
| | 131-140 | Fan High | | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | | |
| | 161-200 | Idle | | | |
| 201-255 | Reset du Zoom | | | | |

MODE RVBW (7 Ch)

| Canal | Valeur | Fonction | Instantané / Fondu | Valeur par Défaut |
|---------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 000-255 | Dimmer | F | 0 |
| 2 | Strobe | | I | 3/8 |
| | 000-005 | LED OFF (voir page 12) | | |
| | 006-010 | LED ON (voir page 12) | | |
| | 011-090 | Strobe de lent à rapide | | |
| | 091-170 | Strobe Random de lent à rapide | | |
| 171-255 | Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD De lent à rapide | | | |
| 3 | 000-255 | Rouge | F | 255 |
| 4 | 000-255 | Vert | F | 255 |
| 5 | 000-255 | Bleu | F | 255 |
| 6 | 000-255 | Blanc | F | 255 |
| 7 | 000-255 | Zoom De 8° à 44.5° | F | 128 |

MODE ENHANCED 8bits (10 Ch)

| Canal | Valeur | Fonction | Instantané / Fondu | Valeur par Défaut |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 000-255 | Dimmer | F | 0 |
| 2 | Strobe | | I | 3/8 |
| | 000-005 | LED OFF (voir page 12) | | |
| | 006-010 | LED ON (voir page 12) | | |
| | 011-090 | Strobe de lent à rapide | | |
| | 091-170 | Strobe Random de lent à rapide | | |
| 171-255 | Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD de lent à rapide | | | |
| 3 | 000-255 | Zoom De 8° à 44.5° | F | 128 |
| 4 | 000-255 | Rouge | F | 255 |
| 5 | 000-255 | Vert | F | 255 |
| 6 | 000-255 | Bleu | F | 255 |
| 7 | 000-255 | Blanc | F | 255 |
| 8 | 000-255 | Roue de Couleur Virtuelle (voir le détail en page 18) | I | 0 |
| 9 | Color Time / Color Speed | | F | 0 |
| | 000-255 | Si valeur du canal 8 entre 12 et 250 | | |
| | | Fondu de 0 à 10 secondes | | |
| | 000-255 | Si valeur du canal 8 entre 251 et 255 | | |
| Vitesse de rotation de lent à rapide | | | | |
| 10 | Contrôle | | I | 80 |
| | 000-010 | Dim Mode Selon Menu | | |
| | 011-020 | Dim0 | | |
| | 021-030 | Dim1 | | |
| | 031-040 | Dim2 | | |
| | 041-050 | Dim3 | | |
| | 051-060 | Dim4 | | |
| | 61-100 | Idle | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | |
| | 131-140 | Fan High | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | |
| | 161-200 | Idle | | |
| 201-255 | Reset du Zoom | | | |

Maintien de la valeur pendant 3 secondes

MODE ENHANCED 16bits (15 Ch)

| Canal | Valeur | Fonction | Instantané / Fondu | Valeur par Défaut |
|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 1 | 000-65535 | Dimmer | F | 0 |
| 2 | | Dimmer Fin | | |
| 3 | Strobe | | I | 3/8 |
| | 000-005 | LED OFF (voir page 12) | | |
| | 006-010 | LED ON (voir page 12) | | |
| | 011-090 | Strobe de lent à rapide | | |
| | 091-170 | Strobe Random de lent à rapide | | |
| | 171-255 | Strobe Random Synchronisé sur tous les PARKOLOR 200 HD De lent à rapide | | |
| 4 | 000-255 | Zoom De 8° à 44.5° | F | 128 |
| 5 | 000-65535 | Rouge | F | 255 |
| 6 | | Rouge Fin | | |
| 7 | 000-65535 | Vert | F | 255 |
| 8 | | Vert Fin | | |
| 9 | 000-65535 | Bleu | F | 255 |
| 10 | | Bleu Fin | | |
| 11 | 000-65535 | Blanc | F | 255 |
| 12 | | Blanc Fin | | |
| 13 | 000-255 | Roue de Couleur Virtuelle (voir le détail en page 18) | I | 0 |
| 14 | Color Time / Color Speed | | F | 0 |
| | 000-255 | Si valeur du canal 8 entre 12 et 250 | | |
| | | Fondu de 0 à 10 secondes | | |
| | 000-255 | Si valeur du canal 8 entre 251 et 255 | | |
| Vitesse de rotation de lent à rapide | | | | |
| 15 | Contrôle | | I | 80 |
| | 000-010 | Dim Mode Selon Menu | | |
| | 011-020 | Dim0 | | |
| | 021-030 | Dim1 | | |
| | 031-040 | Dim2 | | |
| | 041-050 | Dim3 | | |
| | 051-060 | Dim4 | | |
| | 61-100 | Idle | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | |
| | 131-140 | Fan High | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | |
| 161-200 | Idle | | | |
| 201-255 | Reset du Zoom | | | |

Maintien de la valeur pendant 3 secondes

TABLE CANAL 8 OU 13

| DMX | Couleur |
|-----|---|
| 0 | RGBW MAX |
| 1 | Blanc 10000° K |
| 2 | Blanc 8000° K |
| 3 | Blanc 6500° K |
| 4 | Blanc 5600° K |
| 5 | Blanc 5000° K |
| 6 | Blanc 4500° K |
| 7 | Blanc 4000° K |
| 8 | Blanc 3200° K |
| 9 | Blanc 3000° K |
| 10 | Blanc 2700° K |
| 11 | Rouge |
| ↕ | |
| 51 | Jaune |
| ↕ | |
| 91 | Vert |
| ↕ | |
| 171 | Bleu |
| ↕ | |
| 211 | Magenta |
| ↕ | |
| 250 | Rouge |
| 251 | Idle |
| 252 | Rotation de la roue couleurs virtuelle >> |
| 253 | |
| 254 | Rotation de la roue couleurs virtuelle << |
| 255 | |

RGB (6 Ch)

| Channel | Value | Function | Instant / Fade | Default Value | |
|---------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 000-255 | Red | F | 255 | |
| 2 | 000-255 | Green | F | 255 | |
| 3 | 000-255 | Blue | F | 255 | |
| 4 | 000-255 | Zoom from 8° to 44.5° | F | 128 | |
| 5 | 000-255 | Macro | I | 0 | |
| 6 | Control | | I | 80 | |
| | 000-010 | Dim Mode (Follow Menu) | | | Hold value for 3 seconds |
| | 011-020 | Dim0 | | | |
| | 021-030 | Dim1 | | | |
| | 031-040 | Dim2 | | | |
| | 041-050 | Dim3 | | | |
| | 051-060 | Dim4 | | | |
| | 61-100 | Idle | | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | | |
| | 131-140 | Fan High | | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | | |
| 161-200 | Idle | | | | |
| 201-255 | Zoom Reset | | | | |

HSI (6 Ch)

| Channel | Value | Function | Instant / Fade | Default Value | |
|---------|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 000-255 | Hue | F | 255 | |
| 2 | 000-255 | Saturation | F | 255 | |
| 3 | 000-255 | Intensity | F | 0 | |
| 4 | 000-255 | Zoom from 8° to 44.5° | F | 128 | |
| 5 | 000-255 | Macro | I | 0 | |
| 6 | Control | | I | 80 | |
| | 000-010 | Dim Mode (Follow Menu) | | | Hold value for 3 seconds |
| | 011-020 | Dim0 | | | |
| | 021-030 | Dim1 | | | |
| | 031-040 | Dim2 | | | |
| | 041-050 | Dim3 | | | |
| | 051-060 | Dim4 | | | |
| | 61-100 | Idle | | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | | |
| | 131-140 | Fan High | | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | | |
| | 161-200 | Idle | | | |
| 201-255 | Zoom Reset | | | | |

RGBW (7 Ch)

| Channel | Value | Function | Instant / Fade | Default Value |
|---------|---------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 000-255 | Dimmer | F | 0 |
| 2 | Strobe | | I | 3/8 |
| | 000-005 | LED OFF (check page 29) | | |
| | 006-010 | LED ON (check page 29) | | |
| | 011-090 | Strobe from slow to fast | | |
| | 091-170 | Random strobe from slow to fast | | |
| | 171-255 | Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast | | |
| 3 | 000-255 | Red | F | 255 |
| 4 | 000-255 | Green | F | 255 |
| 5 | 000-255 | Blue | F | 255 |
| 6 | 000-255 | White | F | 255 |
| 7 | 000-255 | Zoom from 8° to 44.5° | F | 128 |

MODE ENHANCED 8bits (10 Ch)

| Channel | Value | Function | Instant / Fade | Default Value |
|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 000-255 | Dimmer | F | 0 |
| 2 | Strobe | | I | 3/8 |
| | 000-005 | LED OFF (check page 29) | | |
| | 006-010 | LED ON (check page 29) | | |
| | 011-090 | Strobe from slow to fast | | |
| | 091-170 | Random strobe from slow to fast | | |
| | 171-255 | Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast | | |
| 3 | 000-255 | Zoom from 8° to 44.5° | F | 128 |
| 4 | 000-255 | Red | F | 255 |
| 5 | 000-255 | Green | F | 255 |
| 6 | 000-255 | Blue | F | 255 |
| 7 | 000-255 | White | F | 255 |
| 8 | 000-255 | Virtual Color Wheel (see details on page 35) | I | 0 |
| 9 | Color Time / Color Speed | | F | 0 |
| | 000-255 | If value of channel 8 between 12 and 250 | | |
| | | Fade from 0 to 10 seconds | | |
| | 000-255 | If value of channel 8 between 251 and 255 | | |
| Rotation speed from slow to fast | | | | |
| 10 | Control | | I | 80 |
| | 000-010 | Dim Mode (Follow Menu) | | |
| | 011-020 | Dim0 | | |
| | 021-030 | Dim1 | | |
| | 031-040 | Dim2 | | |
| | 041-050 | Dim3 | | |
| | 051-060 | Dim4 | | |
| | 61-100 | Idle | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | |
| | 131-140 | Fan High | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | |
| | 161-200 | Idle | | |
| 201-255 | Zoom Reset | | | |

Hold value for 3 seconds

MODE ENHANCED 16bits (15 Ch)

| Channel | Value | Function | Instant / Fade | Default Value | |
|----------------------------------|--------------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 000-65535 | Dimmer | F | 0 | |
| 2 | | Dimmer Fine | | | |
| 3 | Strobe | | I | 3/8 | |
| | 000-005 | LED OFF (check page 29) | | | |
| | 006-010 | LED ON (check page 29) | | | |
| | 011-090 | Strobe from slow to fast | | | |
| | 091-170 | Random strobe from slow to fast | | | |
| | 171-255 | Synchronized random strobe on all PARKOLOR 200 HD From slow to fast | | | |
| 4 | 000-255 | Zoom from 8° to 44.5° | F | 128 | |
| 5 | 000-65535 | Red | F | 255 | |
| 6 | | Red Fine | | | |
| 7 | 000-65535 | Green | F | 255 | |
| 8 | | Green Fine | | | |
| 9 | 000-65535 | Blue | F | 255 | |
| 10 | | Blue Fine | | | |
| 11 | 000-65535 | White | F | 255 | |
| 12 | | White Fine | | | |
| 13 | 000-255 | Virtual Color Wheel (see details on page 35) | I | 0 | |
| 14 | Color Time / Color Speed | | F | 0 | |
| | 000-255 | If value of channel 13 between 12 and 250 | | | |
| | | Fade from 0 to 10 seconds | | | |
| | 000-255 | If value of channel 13 between 251 and 255 | | | |
| Rotation speed from slow to fast | | | | | |
| 15 | Contrôle | | I | 80 | |
| | 000-010 | Dim Mode (Follow Menu) | | | Hold value for 3 seconds |
| | 011-020 | Dim0 | | | |
| | 021-030 | Dim1 | | | |
| | 031-040 | Dim2 | | | |
| | 041-050 | Dim3 | | | |
| | 051-060 | Dim4 | | | |
| | 61-100 | Idle | | | |
| | 101-110 | Fan Silent | | | |
| | 111-120 | Fan Quiet | | | |
| | 121-130 | Fan Auto | | | |
| | 131-140 | Fan High | | | |
| | 141-150 | Fast Dimmer OFF | | | |
| | 151-160 | Fast Dimmer ON | | | |
| 161-200 | Idle | | | | |
| 201-255 | Zoom Reset | | | | |

CHANNEL 8 OR 13 TABLE

| DMX | Color |
|-----|---------------------------------|
| 0 | RGBW MAX |
| 1 | White 10000° K |
| 2 | White 8000° K |
| 3 | White 6500° K |
| 4 | White 5600° K |
| 5 | White 5000° K |
| 6 | White 4500° K |
| 7 | White 4000° K |
| 8 | White 3200° K |
| 9 | White 3000° K |
| 10 | White 2700° K |
| 11 | Red |
| ↕ | |
| 51 | Yellow |
| ↕ | |
| 91 | Green |
| ↕ | |
| 171 | Blue |
| ↕ | |
| 211 | Magenta |
| ↕ | |
| 250 | Red |
| 251 | Idle |
| 252 | Virtual color wheel rotation >> |
| 253 | |
| 254 | Virtual color wheel rotation << |
| 255 | |

STARWAY

22 Rue Edouard Buffard

77144 Montevrain

France

Tél. : +33 (0)820 230 007

Fax : +33 (0)1 46 15 47 16

